









Зона обслуживания (необходима при замене ламп и сервисном обслуживании)